



スイング扉の調整方法について

スイング扉は、開閉時の扉の重さ（バネの強さ）を調整することができます。

【スイングアップ扉の取り扱い方法】

スイング扉を閉めたときに開閉音が気になる場合は、ドアバンパー（クッション材）を、扉内面の角に貼ってください。

※貼る前に扉を乾拭きして汚れを取ってください。




スイングアップ扉は、引き手を手前に引いてから上げてください。

【バネの調整方法】

扉を上にしたときに、扉が落ちない程度の強さにバネを調整してください。

+ドライバーでネジを回して調整してください。



扉をスムーズに上げるには左右のバネを同程度の強さに調整してください。



【スイングダウン扉の取り扱い方法】

スイング扉を閉めたときに開閉音が気になる場合は、ドアバンパー（クッション材）を、扉内面の角に貼ってください。

※貼る前に扉を乾拭きして汚れを取ってください。



スイングダウン扉は、引き手を手前に引いてから下げてください。

【バネの調整方法】

扉を下げるとき途中で、扉が止まる程度の強さにバネを調整してください。

+ドライバーでネジを回して調整してください。

扉の下面からバネを同程度の強さに調整してください。

